

Инструкция по применению звукового коврика «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ» (серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

«Карнавал животных» – звуковой коврик с сенсорными контактами и динамиком для воспроизведения звука. Легко складывается и удобен при переноске и хранении. Знакомит ребенка с миром музыки и нот, способствует развитию у ребенка первоначального музыкального ритма и звукового воображения.

Описание изделия:

Звуковой коврик с изображением животных и инструментальных клавиш со встроенными светодиодными лампочками, кнопок «DEMO» (Демонстрация), «PLAY» (Игра) и «LEARNING» (Обучение) и динамиком для воспроизведения звука.



Инструкция по применению:

С помощью крестовой отвертки откройте крышку на обратной стороне устройства для воспроизведения звука и вставьте три батарейки типа АА (1.5 V), правильно соблюдая полярность (знаки «+» и «-»). Включите коврик, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия. Коврик готов к использованию.



Описание работы изделия:

1. Разверните изделие, осмотрите и разгладьте его перед началом использования.
2. Переведите выключатель в положение «включено» (ON).
3. С помощью кнопок «DEMO» (Демонстрация), «PLAY» (Игра) и «LEARNING» (Обучение) выберите интересующий Вас режим.
4. В режиме «DEMO» (Демонстрация), нажимая поочередно белые клавиши, можно прослушивать демонстрационные мелодии. Каждой из 10-ти клавиш соответствует своя мелодия.
5. В режиме «PLAY» (Игра), нажимая на клавиши, можно играть как на обычном пианино.

6. В режиме «LEARNING» (Обучение) можно научиться играть мелодии, нажимая поочередно те клавиши, на которых будут загораться светодиодные лампочки. На выбор представлено 10 мелодий.

7. Коврик выключается автоматически, если не используется в течение 1-й минуты.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

Батарейки:

Необходимо использовать 3 батарейки или аккумулятора размера АА напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), солевые (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.

Контакты источника питания не должны быть закорочены.