

**Инструкция по применению звукового коврика
«ДОМАШНИЙ ОРКЕСТР 2 В 1»
(серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)**

«Домашний оркестр 2 в 1» - звуковой коврик с сенсорными контактами и электронным блоком управления. Легко складывается и удобен при переноске и хранении. Способствует развитию у ребенка первоначального музыкального ритма и звукового воображения. Возможна игра вдвоем.

Описание изделия:

Звуковой коврик с изображением музыкальных инструментов, кнопок управления и выбора определенных функций и динамиком для воспроизведения звука.



Инструкция по применению:

С помощью крестовой отвертки откройте крышку на обратной стороне устройства для воспроизведения звука и вставьте четыре батарейки типа АА (1.5 V), правильно соблюдая полярность (знаки «+» и «-»). Включите коврик, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия. Коврик готов к использованию.



Описание работы изделия:

1. Разверните изделие, осмотрите и разгладьте его перед началом использования.
2. Переведите выключатель в положение «включено» (ON). Нажмите кнопку «PLAY» (Игра). При включении будет выбран по умолчанию режим пианино.

3. Выбрать необходимый вам один из восьми музыкальных инструментов можно нажав на его изображение над клавишами.
4. В режиме «DEMO» (Демонстрация) можно прослушать 14 демонстрационных мелодий. Меняйте мелодии очередным нажатием кнопки. Во время звучания мелодий функции игры на клавишах и барабанах сохраняются.
5. В режиме «RECORD» (Запись) включается функция записи, позволяющая записать до 80 звуков. В процессе записи можно менять инструменты. При повторном нажатии предыдущая запись стирается. Воспроизвести записанное можно с помощью кнопки «PLAYBACK» (Воспроизведение).
6. Возможно подключение MP3-плеера через разъем на задней части устройства для воспроизведения звука.
7. Кнопка «STOP» (Стоп) сбрасывает все ранее выбранные функции.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

Батарейки:

Необходимо использовать 4 батарейки или аккумулятора размера AA напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), солевые (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.

Контакты источника питания не должны быть замкнуты.